


Инструкция по активации модуля приема бесконтактных платежей на терминалах УБРИР только для моделей Ingenico ICT250 и IWL250 (и выше)

1. Нажать цифру **2** на клавиатуре или нажать клавишу **F** два раза.

2. Выбрать в меню **Telium Manager**.

Перемещение по пунктам меню осуществляется клавишами **Вверх**, **Вниз**.

Применить - зеленая клавиша **Enter**.




3. Нажать **Enter**



4. Выбрать **0 – TELIUM MANAGER**, далее **Enter**



5. Выбрать **3 – Initialization**, далее **Enter**



6. Выбрать **1 – Parameters**, далее **Enter**



7. Выбрать **ContactLess**, далее **Enter**




8. Выбрать **Yes**, далее **Enter**



9. Выбрать **Internal**, далее **Enter**



10. Если активация произведена успешно, на дисплее (в левом верхнем углу) будет отображаться мигающая индикация зеленого цвета в форме скругленного прямоугольника



11. Если не удается произвести активацию самостоятельно, необходимо обратиться к сотруднику банка по телефону горячей линии **8-800-1000-200**

